

## 春雪不止工作室网络打印机安装说明

0. 请在工作室网络环境下操作;

1. 下载驱动 [https://www.dyjqd.com/hp/HP\\_LaserJet\\_M1536dnf.html#download](https://www.dyjqd.com/hp/HP_LaserJet_M1536dnf.html#download);



2. 下载后, 打开驱动安装程序, 点击“自动安装”-“下一页”, 安装完成后点击“完成”;



3. 在驱动安装程序中, 点击“添加打印机”-“使用 IP 地址或主机名添加打印机”-选择“TCP/IP 设备”, 在主机名或 IP 地址中输入“192.168.9.86”, 勾选“查询打印机并自动选择要使用的打印机驱动程序”后点击下一步, 选择“不共享这台打印机”后点击下一步, 完成安装。